



Beemdstraat 12
2870 PUURS - Ruisbroek
BTW : 0440 533 616
Tel: 03 886 66 56 Fax: 03 886 01 78
2460 KASTERLEE: 014 85 39 85



20 0374 27



B-1671

E-mail: info@elva-security.be
<http://www.elva-security.be>



SIEMENS

Gebruikershandleiding

Wijzigen codes

Sintony

SI 110 – SI 210 – SI 410



1.2.1. Code wijzigen

Bestaande gebruikerscodes en hun autorisaties kunnen worden gewijzigd.

KIES CODE Kies een code van 1 tot 8 die gewijzigd dient te worden met de '∧' of '∨' toets en bevestig met ↵.

WIJZIGEN NAAM De huidige naam van de gebruiker kan gewijzigd worden. (maximaal 16 karakters).
Verschillende gebruikers mogen niet dezelfde naam hebben, anders wordt het moeilijk om de verschillende gebruikers van elkaar te onderscheiden.

Onderstaand kader geeft 8 gebruikerfuncties (8 menu's) weer die al dan niet toegekend kunnen worden aan een gebruiker. Een bepaald cijfer komt overeen met de omschrijving die er boven staat :

CODE WIJZIGEN MENUS : 1 2 3 4 5 6 7 8
--

Selecteer een bepaalde functie met de '<' en '>' toets. Een cijfer betekent dat de functie actief is. Een functie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de '∧' of '∨' toets. Het cijfer verandert vervolgens door een '-'

Vb :

CODE WIJZIGEN MENUS : 1 2 3 4 5 6 7 8

CODE WIJZIGEN MENUS : - 2 3 4 5 6 7 8

De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen.

De gebruiker kan zijn eigen code niet wijzigen

MENUS

Volgende functies kunnen al dan niet aan een gebruiker toegekend worden :

- 1 : WIJZIGEN CODE
- 2 : CODEBEHEER
- 3 : LOGBOEK
- 4 : TOEG. PROGR.
- 5 : BLOKKAGE
- 6 : TESTFUNCTIES
- 7 : DATUM/TIJD
- 8 : SPRAAKCOMM.

WIJZIGEN CODE De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen.

CODEBEHEER Nieuwe gebruikerscodes kunnen aangemaakt worden; autorisaties van gebruikers kunnen gewijzigd worden of gebruikerscodes kunnen gewist worden.

LOGBOEK Met deze functie kan de gebruiker het alarmgeheugen opvragen. Het alarmgeheugen bevat de laatste 30 gebeurtenissen na de laatste inschakeling van de partitie waaraan het klavier toegewezen is.

TOEG. PROGR. De gebruiker kan toegang verlenen aan de installateur om een up/download uit te voeren. (Indien up/downloadopties zo geprogrammeerd). De centrale dient binnen 10 minuten een oproep van Sylcom te ontvangen. Indien geen oproep van de installateur

binnen de 10 minuten vervalt zijn toegangsrecht.

BLOKKAGE	De gebruiker kan zones (indien zone geprogrammeerd met de optie "BLOKKEREN MOGELIJK") manueel blokkeren voor één inschakelcyclus.
TESTFUNCTIES	De gebruiker kan de werking controleren van de buitensirene, binnensirene, brandsirene, flitslicht en kan een looptest uitvoeren.
DATUM/TIJD	De gebruiker kan de datum en tijd aanpassen.
SPRAAKCOMM.	Enkel van toepassing bij vocale transmissie (SMV11). De gebruiker kan de vocale transmissie in- of uitschakelen. Ook de telefoonnummers kunnen gewijzigd worden.

Indien de nodige autorisaties gewijzigd voor de nieuwe gebruiker, druk op ↵.

Elke code kan geprogrammeerd worden als Duress code. Om dit te activeren, druk op de '∧' of '∨' toets. Het invoeren van de Duress code activeert een stil paniekalarm. De Duress code is de gebruikerscode + 2.

DURESS CODE
INACTIEF ↵

Vb :

Bij een gebruikerscode 1234 wordt de Duress code 1236 (=1234 + 2)
Bij een gebruikerscode 1239 wordt de Duress code 1231.

Druk op ↵ om verder te gaan.

Onderstaand kader geeft de autorisaties weer die al dan niet toegekend kunnen worden aan een gebruiker. Een bepaald symbool komt overeen met de omschrijving die er boven staat :

1 : ○ □ ■ X #
PARTITIE 1

Selecteer vervolgens een bepaalde autorisatie met de '<' en '>' toets. Een symbool betekent dat de autorisatie actief is. Een autorisatie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de '∧' of '∨' toets. Het symbool verandert door een '∨'.

Vb.

GEFORC. AAN
P1 : ○ □ ■ X #

De gebruiker kan
geforceerd inschakelen.
inschakelen.

GEFORC. AAN
P1 :- □ ■ X #

De gebruiker kan
niet geforceerd

P1

Per gebruiker kunnen volgende autorisaties toegekend worden :

- Geforc. Aan
- Ontwapenen
- Partieel Aan
- Alles Aan
- X Al.Geh.Reset

Geldige code

GEFORC.AAN

De gebruiker kan indien zo geprogrammeerd inschakelen met verstoorde zones (Niet Gereed LED licht op). Zones geprogrammeerd met de optie "Blokkeren Mogelijk" worden automatisch geblokkeerd (Niet Gereed LED knippert – Druk op de "?" toets om de geblokkeerde zones weer te geven).

ONTWAPENEN

De gebruiker kan ontwapenen.

PARTIEEL AAN

De gebruiker kan partieel wapenen (Aan/uit LED knippert).

ALLES AAN

De gebruiker kan volledig wapenen. (Aan/uit LED licht op).

AL.GEH.RESET

De gebruiker kan het alarmgeheugen terugzetten.

GELDIGE CODE

Een uitgang geprogrammeerd als "Geldige Code" wordt geactiveerd indien een code met deze optie wordt ingegeven. Zie 1.5.2. (Uitgangen)

Indien de nodige wijzigingen aangebracht zijn voor de gebruiker of indien u het menu terug wil verlaten, druk op de X- toets. Daarna vraagt de centrale :

WILT U DIT OPSLAAN ?	↵ X
-------------------------	-----

Druk op ↵ om de wijzigingen op te slaan of op X om te annuleren.

1.2.2. Code aanmaken

Nieuwe gebruikerscodes kunnen aangemaakt worden.

REFERENTIE

Met deze functie is het mogelijk om voor een nieuwe gebruiker de parameters van een bestaande gebruiker te kopiëren. Dit verhindert dat per gebruiker alles opnieuw moet worden ingevoerd. Dit verandert niets aan de programmatie van de 'referentiegebruiker'. Indien een gebruikersnummer "NIET GEBRUIKT" als referentie wordt genomen, dan wordt dit nummer toegewezen aan de nieuwe gebruiker. In het andere geval zal de centrale automatisch de eerste vrije plaats toewijzen aan de nieuwe gebruiker.

NAAM

Een willekeurige unieke naam kan ingevoerd worden als gebruikersnaam (max. 16 karakters). De handelingen van de gebruiker kunnen via zijn gebruikersnaam worden teruggevonden in het logboek.

Er kunnen tot 8 gebruikerscodes aangemaakt worden. Een vrije plaats wordt weergegeven met "NIET GEBRUIKT". Dit komt overeen met een vrije plaats om een nieuwe gebruiker aan te maken. Een bestaande code (plaats) wordt weergegeven met zijn toegewezen naam.

Vervolgens worden de gebruikerfuncties (8 menu's) weergegeven die al dan niet toegekend kunnen worden aan een gebruiker. Een bepaald cijfer komt overeen met de omschrijving die er boven staat:

CODE WIJZIGEN MENUS : 1 2 3 4 5 6 7 8
--

Selecteer een bepaalde functie met de '<' en '>' toets. Een cijfer betekent dat de functie actief is. Een functie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de '^' of 'v' toets. Het cijfer verandert vervolgens door een '-'.

Vb :

CODE WIJZIGEN
MENUS : 1 2 3 4 5 6 7 8

De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen.

CODE WIJZIGEN
MENUS : - 2 3 4 5 6 7 8

De gebruiker kan zijn eigen code niet wijzigen

MENUS

Volgende functies kunnen al dan niet aan een gebruiker toegekend worden :

- 1 : WIJZIGEN CODE
- 2 : CODEBEHEER
- 3 : LOGBOEK
- 4 : TOEG. PROGR.
- 5 : BLOKKAGE
- 6 : TESTFUNCTIES
- 7 : DATUM/TIJD
- 8 : SPRAAKCOMM.

WIJZIGEN CODE

De gebruiker kan zijn eigen code wijzigen.

CODEBEHEER

Nieuwe gebruiker codes kunnen aangemaakt worden; autorisaties van gebruikers kunnen gewijzigd worden of gebruiker codes kunnen gewist worden.

LOGBOEK

Met deze functie kan de gebruiker het alarmgeheugen opvragen. Het alarmgeheugen bevat de laatste 30 gebeurtenissen na de laatste inschakeling van de partitie waarvoor het klavier geprogrammeerd staat.

TOEG. PROGR.

De gebruiker kan toegang verlenen aan de installateur om een up/download uit te voeren. (Indien up/download opties zo geprogrammeerd). De centrale dient binnen 10 minuten een oproep van Sylcom te ontvangen. Indien geen oproep van de installateur binnen de 10 minuten vervalt zijn toegangsrecht.

1 SHOT BLOKKAGE

De gebruiker kan zones (indien zone geprogrammeerd met de optie "BLOKKEREN MOGELIJK") manueel blokkeren voor één inschakelcyclus.

TESTFUNCTIES

De gebruiker kan de werking controleren van de buitensirene, binnensirene, brandsirene, flitslicht en kan een looptest uitvoeren.

DATUM/TIJD

De gebruiker kan de datum en tijd aanpassen.

SPRAAKCOMM.

Enkel van toepassing bij vocale transmissie (SMV11). De gebruiker kan de vocale transmissie in- of uitschakelen. Ook de telefoonnummers kunnen gewijzigd worden.

Indien de nodige autorisaties toegekend zijn aan de nieuwe gebruiker, druk op ↵.

DURESS CODE ↵
INACTIEF

Elke code kan geprogrammeerd worden als Duress code. Om dit te activeren, druk op de '∧' of '∨' toets. Het invoeren van de Duress code activeert een stil paniekalarm. De Duress code is de gebruikerscode + 2.

Vb :

Bij een gebruikerscode 1234 wordt de Duress code 1236 (=1234 + 2)

Bij een gebruikerscode 1239 wordt de Duress code 1231.

Druk op ↵ om verder te gaan.

Onderstaand kader geeft de autorisaties weer die al dan niet toegekend kunnen worden aan een gebruiker.

1 : X #
PARTITIE 1

Selecteer een bepaalde autorisatie met de '<' en '>' toets. Een bepaald symbool komt overeen met de omschrijving die er boven staat. Indien het symbool zichtbaar is, betekent dit dat de autorisatie actief is. Een autorisatie kan uitgeschakeld worden d.m.v. de '∧' of '∨' toets. Het symbool verandert vervolgens door een '-'.
www.elva-security.com

Vb.

GEFORC. AAN
P1 : X #

De gebruiker kan geforceerd inschakelen inschakelen.

GEFORC. AAN
P1 : - X #

De gebruiker kan niet geforceerd

P1

Per gebruiker kunnen volgende autorisaties toegekend worden :

- Geforc. Aan
- Ontwapenen
- Partieel Aan
- Alles Aan
- X Al.Geh.Reset
- # Geldige code

GEFORC.AAN

De gebruiker kan indien zo geprogrammeerd inschakelen met verstoorde zones (Niet Gereed LED licht op). Zones geprogrammeerd met de optie "Blokkeren Mogelijk" worden automatisch geblokkeerd (Niet Gereed LED knippert – Druk op de "?" toets om de geblokkeerde zones weer te geven).

ONTWAPENEN

De gebruiker kan ontwapenen.

PARTIEEL AAN

De gebruiker kan partieel wapenen. (Aan/uit LED knippert)

ALLES AAN

De gebruiker kan volledig wapenen (Aan/uit LED licht op).

AL.GEH.RESET

De gebruiker kan het alarmgeheugen terugzetten.

GELDIGE CODE

Een uitgang geprogrammeerd als "Geldige Code" wordt geactiveerd indien een code met deze optie wordt ingegeven.
(Zie 1.5.2. Uitgangen)

Indien de autorisaties toegekend zijn aan de gebruiker of indien u het menu terug wil verlaten, druk op de X- toets. Daarna vraagt de centrale :

WILT U DIT OPSLAAN ?	↵ X
-------------------------	-----

Indien u op de X-toets drukt, wordt de gebruiker niet aangemaakt. Wijzigingen gaan verloren.

Indien u op ↵ drukt, stelt de centrale een code voor. Indien u deze code aanvaardt, wordt dit een **voorlopige code**. Indien u de code onmiddellijk overschrijft, wordt dit een **definitieve code**.

voorlopige code

De centrale stelt een voorlopige gebruikerscode voor. Indien deze code wordt ingegeven, wordt automatisch het gebruikersmenu geopend en is de gebruiker verplicht deze code eerst te veranderen. Zolang dit niet gebeurd is, kan deze tijdelijke code niet gebruikt worden.

Op deze manier kent enkel de gebruiker zijn eigen code. Deze codes kunnen niet worden opgevraagd en kunnen niet worden afgedrukt naar printer of PC. (zie 1.2.5. Afdruk Gebruiker)

definitieve code

De centrale stelt een voorlopige gebruikerscode voor. Indien deze code nu onmiddellijk wordt overschreven door een nieuwe code, dan wordt deze code een definitieve code. Deze code kan onmiddellijk gebruikt worden. Een definitieve code kan wel worden afgedrukt. (zie 1.2.5. Afdruk Gebruiker)

Opmerking :

Gebruikerscodes kunnen via het installateursmenu nooit worden opgevraagd. Enkel de naam van de gebruiker kan weergegeven worden. De codes (indien definitieve codes) kunnen wel afgedrukt worden naar een printer of PC.
(Zie 1.2.5. Afdruk gebruiker)

1.2.3. Code verwijderen

Bestaande gebruikerscodes kunnen worden gewist. Een gewiste code krijgt terug de standaardnaam "NIET GEBRUIKT" en standaard alle autorisaties.

KIES CODE

Selecteer de te verwijderen gebruiker via de '∧' of '∨'- en toets en bevestig met ↵.