



Beemdstraat 12
2870 PUURS - Ruisbroek
BTW : 0440 533 616
Tel: 03 886 66 56 Fax: 03 886 01 78
2460 KASTERLEE: 014 85 39 85



20 0374 27



B-1671

E-mail: info@elva-security.be
<http://www.elva-security.be>



Het in- en uitschakelen van meerdere partitie.

**Systemeem gereed Aan?
Geef code**

d.w.z. alle zones zijn in rust en het systeem kan ingeschakeld worden

De LED "Gereed" moet continu branden of knipperen

Indien de LED "Gereed" knippert of uit is, druk op één van de pijltjes voor informatie, de zonenaam verschijnt op het scherm en controleer die ruimte.

U wil ALLE partities INSchakelen.

toets 6-cijferige code in

1 2 3 Uitsch
- - - Insch



▼ druk op pijltje omlaag

U wil ALLE partities UITSchakelen.

toets 6-cijferige code in

- - - Uitsch
1 2 3 Insch



▲ druk op pijltje omhoog



U wil partities 1 en 3 Inschakelen

Elke partitie moet afzonderlijk in geschakeld worden

**Systeem gereed Aan?
Geef code**

[*]+[1]

Het woord “gereed” komt enkel tevoorschijn, wanneer alle zones in rust zijn en het lampje van gereed ook continu brandt.

Of indien het klavier een hoofdklavier is

**Geef uw
code aub**

Toets 6-cijfige code

**1 2 3 Uitsch
- - - Insch**

Toets 1 in om naar partitie 1 te gaan

**Part. 1 Gereed
Aan? Geef code**

Toets 6-cijfige code om het alarmsysteem van partitie 1 aan te zetten

Nu is het klavier voor 1/2 minuut zonder toetsaanslagen toegewezen tot partitie 1

**Part. 1 Aan
Alle zones OK**

Het alarmsysteem van partitie 1 staat NU aan en de rode led van aan brandt ook.

Herhaal dit voor partitie 3

Na iets meer dan 1/2 minuut wordt het klavier terug een hoofd klavier en verschijnt de volgende tekst op het klavier. Wanneer de cijfers op het klavier verschijnen, is dat klavier (terug)een hoofdklavier.

**- 2 3 Uitsch
1 - - Insch**

**Systeem gereed Aan?
Geef code**

[*]+[1]

Het woord “gereed” komt enkel tevoorschijn, wanneer alle zones in rust zijn en het lampje van gereed ook continu brandt.



- 2 3	Uitsch
1 - -	Insch

Toets 6-cijfige code

Toets 3 in om naar partitie 3 te gaan

Part. 3 Gereed Aan? Geef code
--

Toets 6-cijfige code om het alarmsysteem van partitie 3 aan te zetten

Nu is het klavier voor 1/2 minuut zonder toetsaanslagen toegewezen tot partitie 3

Part. 3 Aan Alle zones OK

Het alarmsysteem van partitie 1 staat NU aan en de rode led van aan brandt ook.

Herhaal dit voor partitie 3

Na iets meer dan 1/2 minuut wordt het klavier terug een hoofd klavier en verschijnt de volgende tekst op het klavier. Wanneer de cijfers op het klavier verschijnen, is dat klavier (terug)een hoofdklavier.

- 2 -	Uitsch
1 - 3	Insch