



Beemdstraat 12
2870 PUURS - Ruisbroek
BTW : 0440 533 616
Tel: 03 886 66 56 Fax: 03 886 01 78
2460 KASTERLEE: 014 85 39 85



20 0374 27



B-1671

E-mail: info@elva-security.be
<http://www.elva-security.be>



CADDX - ALARMCOM AC 800DL – AC 900 DL – AC 600

Korte handleiding voor programmeren van gebruikerscodes, blokkeren zones, uitlezen logboek en ...

Programmeren en wijzigen van gebruikerscodes.

- Stap 1 Het systeem moet uitgeschakeld zijn om gebruikerscodes te kunnen programmeren of wijzigen.
- Stap 2 Druk op de **[C]** toets.
- Stap 3 Druk op de **[01]** toets.
- Stap 4 Geef een **[hoofdcode]** in. (4-cijferige)
- Stap 5 Geef een **[Nieuwe code]** in. (4-cijferige)

Herhaal dit voor code 2 = "02" tot en met code 15

- Stap 1 Druk op de **[C]** toets.
- Stap 2 Druk op de **[02]** of **[03]**(voor code 3) toets.
- Stap 3 Geef een **[hoofdcode]** in. (4-cijferige)
- Stap 4 Geef een **[Nieuwe code]** in. (4-cijferige)

Wissen van gebruikerscodes.

Voor code 2 = "02" – code 3 = "03"

- Stap 1 Druk op de **[C]** toets.
- Stap 2 Druk op de **[02]** of ... toets.
- Stap 3 Geef een **[hoofdcode]** in. (4-cijferige)
- Stap 4 Geef een **[*+*+*+*]** in.



Gedeeltelijke inschakeling met groepsblokkage

[Gebruikerscodes] + [*]

Gedeeltelijke inschakeling met groepsblokkage met DIRECT-mode

[Gebruikerscodes] + [*]+ [*]

Zones blokkeren.

- Stap 1 Druk de [*] in.
- Stap 2 Geef het zonenummer (telkens 2 cijfers) in van de zone(s) die geblokkeerd moeten worden.
- Stap 3 Druk opnieuw de [*] in.
De geblokkeerde zones kan men controleren op het LCD scherm

Alarmgeheugen opvragen.

- Stap 1 Druk op de [D] toets
- Stap 2 Druk op de [0] toets
Door op [A] te drukken scrolt men door het alarmgeheugen
- Stap 3 Het LCD scherm zal de zonebeschrijvingen tonen van de zones die alarm veroorzaakt hebben. De zones die op het moment van het alarm geblokkeerd waren, zullen eveneens getoond worden.
Tik [#] om deze functie te verlaten.

**1 Alarm Memo
ZONE 1 (bijv. hal)**

Programmatie van systeemklok

- Stap 1 Tik [*] [97] in. Het LCD display vraagt hierna om een "hoofdcode" in te geven.
- Stap 2 Tik een [hoofdcode] in. De datum zal weergegeven worden
MM – DD – JJ
- Stap 3 Vervolgens UU – MM

Uitlezen van logboek

- Stap 1 Tik [C] [92] in. Het LCD display vraagt hierna om een "hoofdcode" in te geven.
- Stap 2 Tik een [hoofdcode] in. Hierop wordt het meest recente "event" op het display weergegeven.
- Stap 3 Om de "events" te doorlopen van meest recente naar minst recente: druk op de [A] om door het logboek te scrollen



Event -----
Datum -----

Opening	12
9/25	17:57

---- Identificatie van gebruiker of zone
---- Indicatie van partitienummer en

Zoneteksten opvragen.

- Stap 1 Druk op de [D] toets
- Stap 2 Druk op de [A] toets
- Door op [A] te drukken scrolt men door de zonebeschrijvingen
- Stap 3 Het LCD scherm zal de zonebeschrijvingen

ELVA SECURITY
03 886 66 56
www.elva.be

