



Beemdstraat 12
2870 PUURS - Ruisbroek
BTW : 0440 533 616
Tel: 03 886 66 56 Fax: 03 886 01 78
2460 KASTERLEE: 014 85 39 85



20 0374 27



B-1671

E-mail: info@elva-security.be
<http://www.elva-security.be>



COOPER Security

Gebruikershandleiding

Gebruikerscodes wijzigingen

8136i




Wijzigen van codes en gebruiker opties

U kunt codes toevoegen of wijzigen via menu 8. Onderstaande procedure geeft aan hoe menu 8 selecteerd. Voor het wijzigen of toevoegen van gebruikerscodes moet u wel gebruik maken van de hoofdgebruikerscode (meestal gebruiker 1).



Toets uw gebruikerscode in gevolgd door **MENU**, gevolgd door **8**.



Toets op **ENTER** om de gebruiksgegevens te wijzigen.

Wijzigen gebruikersnaam



Toets op **ENTER** om de totdat de volgende tekst in het display verschijnt. De cursor staat nu op het gebruikersnummer te knippen.



U kunt nu van de **A** en **B** toetsen gebruik maken om de gewenste gebruiker te selecteren. In dit voorbeeld is dat gebruiker 3.



Toets op **ENTER**, de cursor zal nu verschuiven naar de omschrijving of naam van de geselecteerde gebruiker.



Voer de nieuwe omschrijving in zoals omschreven is in hoofdstuk 4 "speciale functies", wijzigen zone- en groepsomschrijvingen. Nadat u de naam gewijzigd heeft toetst u op **ENTER**, het display zal verder stappen naar het wijzigen van codes.

Indien u geen codes wenst te wijzigen toetst u nu op de **MENU** toets. Het display zal terugkeren naar het hoofdmenu.

Indien u wel codes wilt wijzigen kunt u verder gaan op de volgende bladzijde, waar uitvoerig het wijzigen van gebruikerscodes omschreven wordt.

Wijzigen van codes en gebruiker opties (vervolg)

Wijzigen / toevoegen gebruikerscodes



Ga naar menu 8. Toets op **ENTER** totdat de volgende tekst verschijnt.



Maak gebruik van de **A** of **B** toetsen om naar de gewenste gebruiker te stappen. In dit voorbeeld gebruiken we gebruiker 3.



Toets op **ENTER** om een code toe te voegen of te wijzigen. De cursor zal naar de tweede regel verplaatst worden.



Toets nu de nieuwe code in gevolgd door **ENTER**.



Toets nogmaals de code in ter bevestiging.



Indien de ingevoerde code niet juist ingetoetst is, krijgt u een boodschap zoals hiernaast omschreven is. Indien de code wel gelijk is, gaat het display verder met het wijzigen van toegang tot partities.

Indien u de toegang tot de partities niet wilt wijzigen toetst u een aantal malen op **MENU** totdat u terugkeert naar het hoofdmenu.

Indien u wel de toegang tot partities wilt wijzigen kunt u verder gaan op de volgende bladzijde, waar uitvoerig het wijzigen van toto partities omschreven wordt.

Wijzigen van codes en gebruiker opties (vervolg)

Wijzigen toegang partities



Ga naar menu 8. Toets op **ENTER** totdat de volgende tekst verschijnt.



Maak gebruik van de **A** of **B** toetsen om naar de gewenste gebruiker te stappen. In dit voorbeeld gebruiken we gebruiker 3.




Toets op **ENTER** om de instelling wijzigen. De cursor zal naar de tweede regel verplaatst worden.




Maak gebruik van de **A** of **B** toetsen om de instelling te wijzigen.



Toets op **ENTER**. Het display zal nu voor gebruiker 3 de instelling laten zien voor toegang tot de tweede partitie (P02).



Toets op **ENTER** om deze instelling te wijzigen. De cursor zal naar de tweede regel verplaatst worden.



Maak gebruik van de **A** of **B** toetsen om de instelling te wijzigen.

U kunt deze procedure herhalen totdat u de instelling voor partitie 4 gewijzigd heeft. Aan het einde van partitie 4 zal het display naar het volgende item stappen.

Wijzigen van codes en gebruiker opties (vervolg)

Instellen/wijzigen gedwongen-uitschakel code

De functies zoals omschreven in hoofdstuk 4 zijn niet toegankelijk voor een gebruikerscode welke aangeemaakt is met een gedwongen-uitschakel functie. Aan gebruiker nummer 1 kan geen gedwongen-uitschakel functie worden toegewezen.

Toewijzen alleen inschakelen

U kunt een code toewijzen welke alleen gebruikt mag worden voor alleen het systeem in te schakelen. Deze code kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de schoonmaker. Met behulp van deze code kunt u het alarmsysteem niet uitschakelen.

Toestaan zones overbruggen

U kunt aan code de status geven voor het overbruggen van zones. Deze code maakt het mogelijk om zones te overbruggen welke door de installateur zijn aangewezen om overbrugd te kunnen worden.

Toegestaan geheugen inzien

U kunt aan een code de status geven om toegang te krijgen tot de geheugen functies. Deze code maakt het mogelijk om het geheugen in te zien en eventueel af te drukken op een printer.

Toegestaan wijzigen zone- en groepsomschrijvingen

U kunt aan een code de status geven om de geprogrammeerde zone- en groepsomschrijvingen te kunnen wijzigen. Elke geprogrammeerde zone en groep beschikt over een tekstomschrijving. Deze code maakt het mogelijk om de omschrijvingen te kunnen wijzigen.

Toegestaan reset systeem na alarm

U kunt aan een code de status geven om na een alarmmelding het alarmsysteem te kunnen resetten. Reset van het alarmsysteem is noodzakelijk

Toegestaan wijzigen tijd en datum

U kunt aan een code de status geven om de geprogrammeerde datum en tijd te wijzigen. Tevens kan met behulp van deze code de zomer/wintertijd instelling gewijzigd worden.

Aanmaken van mastercode-gebruiker

U kunt aan een code de status geven om per partitie nieuwe codes aan te maken. De mastercode kan nieuwe codes aanmaken voor de partitie(s) waarvoor deze code geprogrammeerd is.