



Beemdstraat 12
2870 PUURS - Ruisbroek
BTW : 0440 533 616
Tel: 03 886 66 56 Fax: 03 886 01 78
2460 KASTERLEE: 014 85 39 85



20 0374 27



B-1671

E-mail: info@elva-security.be
<http://www.elva-security.be>

Texecom



Gebbruikershandleiding

Overzicht bediening



**Voor gebruik met Premier 412, Premier 816,
en Premier 832**

Bediening van het alarm systeem

Dit document behandelt de alledaagse bediening van uw alarm systeem, voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij naar de Premier 412/816/832 hoofdgebruiker handleiding.

Volledig inschakelen (Away)

Toets uw gebruikercode in ????(?) gevolgd door de  toets. De Armed led zal pinken en de uitgangstonen zullen te horen zijn gedurende de uitlooptijd.


Deels inschakelen (Stay)


Toets uw gebruikercode in ????(?) gevolgd door de  toets. Het systeem wapend direct, de Armed led zal traag pinken om aan te tonen dat het systeem Stay ingeschakeld is.

Ontwapenen tijdens inlooptijd

Ga het gebouw binnen via de toegangsdeur. De ingangstonen zullen hoorbaar zijn, ga naar het klavier en toets uw code in ????(?).




Ontwapenen zonder inlooptijd

Ga naar het klavier en geef uw gebruikerscode in ???? gevold door de  toets.

Nota : als uw systeem slecht uit 1 partitie bestaat moet u niet op de  drukken.

Overbruggen van zones



Geef uw gebruikerscode in ????(?) gevolgd door . Geef de zone in die overbrugd moet worden vb 02, 24 enz. Als alle zones zijn geselecteerd druk :

-  om het systeem te wapenen met de zones overbrugd
-  om het systeem deels te wapenen met de zones overbrugd
-  om terug te keren naar de ontwapende stand met de zones overbrugd




Reset van alarmen/fouten

Geef uw gebruikerscode in ???? gevolgd door  0 of druk 



Laatste alarmen geheugen

Geef uw gebruikerscode in ???? gevolgd door  1. Het klavier zal de zones tonen die een alarm hebben veroorzaakt tijdens de laatste inschakeling. Druk  om terug te keren naar de normale display


Bevestigen van een service fout

Wanneer de Service led pinkt, druk uw gebruikerscode in ????(?) gevolgd door  2. De display zal service fouten tonen (zie tabel op de laatste pagina). Druk  of  om terug te keren naar de

Deurbel aan/uit zetten (Chime)


Geef uw gebruikerscode in ????(??), gevolgd door  4 of .

Veranderen gebruikerscode

Geef uw gebruikerscode in ????(??), gevolgd door  5.




Geef uw nieuwe gebruikerscode in ????(??) gevolgd door . Geef nogmaals de nieuwe gebruikercode in ???? om te bevestigen.

Stop doormelding

Geef uw gebruikerscode in ????(??), gevolgd door  7.

Overbruggen van zones

Druk op de  toets. Geef de zone in die overbrugd moet worden vb 02, 24 enz. Als alle zones zijn geselecteerd druk:

-  om het systeem te wapenen met de zones overbrugd
-  om het systeem deels te wapenen met de zones overbrugd
-  om terug te keren naar de ontwapende stand met de zones overbrugd

Bediening van het alarm systeem met sneltoetsen

Als uw installateur dit heeft geprogrammeerd kunnen de volgende functies uitgevoerd worden met sneltoetsen:


Volledig inschakelen (Away)




Druk op de  toets. De Armed led zal pinken en de uitgangstonen zullen te horen zijn gedurende de uitlooptijd.

Deels inschakelen (Stay)

Druk op de  toets. Het systeem wapend direct, de Armed led zal traag pinken om aan te tonen dat het systeem Stay ingeschakeld is.

Overbruggen van zones

Druk op de . Geef de zone in die overbrugd moet worden vb 02, 24 enz. Als alle zones zijn geselecteerd druk:

-  om het systeem te wapenen met de zones overbrugd
-  om het systeem deels te wapenen met de zones overbrugd
-  om terug te keren naar de ontwapende stand met de zones overbrugd

service fouten uitlezen op led klavieren	
led	Fout conditie
1	230v uitval
2	telefoonlijn fout
3	2-draads branddetector alarm
	Box/aux sabotage druk 4 voor type sabotage, led 1-3 licht op
4	led 1 = paneel (box) sabotage led 2 = Aux tamper led 3 = Aux HU
5	datum/tijd verlies
6	zone sabotage/probleem druk 6 om de zonenr te zien
	Klavier sabotage druk 7 om de klaviernr te zien
7	
	Systeem fouten druk 8 om de klaviernr te zien
8	led1 = output 1 fout led 2 = output 2 fout led 3 = sirene/LS fout led 4 = 2-draads branddet fout led 5 = Aux zekering stuk led 6 = batterij fout led 7 = service timer/zone duurtest fout led 8 = communicatie fout